

Ergänzung · Dr. Schumacher – Anwendung ausschließlich bei AMALFI

Alle übrigen Artikel: – nicht geeignet

Legende: ■ geeignet – nicht geeignet

Prüfergebnis / Kommentar
Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei der Anwendung eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da sonst Produktschädigungen nicht auszuschließen sind. Da wir auf Herstellung und Rohstoffe der Desinfektionsmittel keinen Einfluss nehmen können, lehnen wir Garantieleistungen auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit ab. Vor der Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle eine Verträglichkeitsprüfung durchführen.

Reinigung vor und nach der Desinfektion
Öl- und fetthaltige Rückstände vor der Desinfektion mit pH-neutraler Seifenlösung entfernen. Lauwarmes Wasser und ein Mikrofasertuch verwenden. Seifenreste feucht entfernen. Keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel (Alkohol), aggressiven Seifen, Bleich- oder Scheuermittel verwenden. Blutflecken sofort mit kaltem Wasser entfernen. Keine öl- oder fetthaltigen Lederpflegemittel verwenden. Nach der Desinfektion mit Wasser abwischen.